


Rovyvon Aurora E200 s



- Материал на корпуса: Алуминий
- Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C
- Батерия: 1400 мач литий-полимер, Зареждане с Micro USB за 70 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват, Фенерът може да стои прав
- Включен двупосочен клипс и отвор за каишка
- Защита IPX7 от вода
- Размери: 17.5 мм x 79.8 мм
- Тегло: 82 г
- В комплекта: Фенер, кабел, клипс, каишка, 1 м паракорд

	Режими:	Слаб	Среден	Силен	Турбо
XP-G3 6500K, Студена бяла светлина		10 лумена	150 лумена	700 лумена	1650->550 лумена
		130 часа	8 часа	4 часа	1+160 минути
		2800 кандела ->100 метра			
Странична XP-G3 5000K Неутрална светлина		2 лумена	300 лумена	1000->550 лумена	
		140 часа	7 часа	1+120 минути	

Rovyvon Aurora E200 s

- Материал на корпуса: Алуминий
- Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C
- Батерия: 1400 мач литий-полимер, Зареждане с Micro USB за 70 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват, Фенерът може да стои прав
- Включен двупосочен клипс и отвор за каишка
- Защита IPX7 от вода
- Размери: 17.5 мм x 79.8 мм
- Тегло: 82 г
- В комплекта: Фенер, кабел, клипс, каишка, 1 м паракорд

	Режими:	Слаб	Среден	Силен	Турбо
XP-G3 6500K, Студена бяла светлина		10 лумена	150 лумена	700 лумена	1650->550 лумена
		130 часа	8 часа	4 часа	1 +160 минути
		2800 кандела ->100 метра			

Странична XR-G3 5000K Неутрална светлина		2 лумена	300 лумена	1000->550 лумена	
		140 часа	7 часа	1+120 минути	

Управление:

БУТОН 1 ЗА ПРЕДНИТЕ ЕМИТЕРИ:

1. Кратко натискане: Показва заряда на батерията
2. Натискане и задържане: Фенерът започва да увеличава и намаля светлината, пуснете бутона на желаната сила за да свети постоянно на нея. Натиснете веднъж за изключване.
3. Двойно натискане – стартира последния запаметен режим. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.
4. Тройно натискане – режими СОС и бързо мигане. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.

БУТОН 2 ЗА СТРАНИЧНИТЕ ЕМИТЕРИ:

1. Кратко натискане: Показва заряда на батерията
2. Натискане и задържане: Моментен режим. Пуснете копчето за изключване.
3. Двойно натискане – стартира постоянно нисък режим. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.
4. Тройно натискане – режими СОС и бързо мигане. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.

Зареждане:

Отворете гуменото капаче и заредете чрез приложения кабел. Докато зарежда светлината е червена, когато батерията е пълна, индикаторът става син. Зареждане: до 70 минути, Фенерът се самоизключва, когато батерията стане 2.4 Волта. Фенерът предупреждава когато има нужда от презареждане: индикаторът става червен по време на работа. Натиснете бутона, ако желаете да изгасите индикатора.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**

Управление:

БУТОН 1 ЗА ПРЕДНИТЕ ЕМИТЕРИ:

5. Кратко натискане: Показва заряда на батерията
6. Натискане и задържане: Фенерът започва да увеличава и намаля светлината, пуснете бутона на желаната сила за да свети постоянно на нея. Натиснете веднъж за изключване.
7. Двойно натискане – стартира последния запаметен режим. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.

8. Тройно натискане – режими СОС и бързо мигане. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.

БУТОН 2 ЗА СТРАНИЧНИТЕ ЕМИТЕРИ:

5. Кратко натискане: Показва заряда на батерията
6. Натискане и задръжане: Моментен режим. Пуснете копчето за изключване.
7. Двойно натискане – стартира постоянно нисък режим. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.
8. Тройно натискане – режими СОС и бързо мигане. Натискайте еднократно за смяна на режимите. Натиснете и задръжте за изключване.

Зареждане:

Отворете гуменото капаче и заредете чрез приложения кабел. Докато зарежда светлината е червена, когато батерията е пълна, индикаторът става син. Зареждане: до 70 минути, Фенерът се самоизключва, когато батерията стане 2.4 Волта. Фенерът предупреждава когато има нужда от презареждане: индикаторът става червен по време на работа. Натиснете бутона, ако желаете да изгасите индикатора.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**