



Rovyvon Aurora 1x

- Материал на корпуса: полиамид
- Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C
- Батерия: 330 мач литий-полимер, Зареждане с Micro USB за 90 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват, Фенерът може да стои прав
- Включен двупосочен клипс и отвор за каишка
- Защита IP65 от прах и вода
- Размери: 15.6 mm x 60,5 mm
- Тегло: 16,8 g
- В комплекта: Фенер, кабел, ринг за ключодържател, клипс, каишка

	Режими:	Ултраблъск	Слаб	Среден	Силен
XP-G3 6500K, Студена бяла светлина		2 лумена	20 лумена	360->100 лумена	650->100 лумена
		30 часа	8 часа	1.5+95 минути	1.5+75 минути
		1080 кандела ->109 метра			
Nichia 219c 5000K Неутрална светлина, 90+ CRI		2 лумена	15 лумена	260->100 лумена	450->100 лумена
		32 часа	10 часа	1.5+120 минути	1.5+90 минути
		850 кандела ->90 метра			



Rovyvon Aurora 1x

- Материал на корпуса: полиамид
- Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C
- Батерия: 330 мач литий-полимер, Зареждане с Micro USB за 90 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват, Фенерът може да стои прав
- Включен двупосочен клипс и отвор за каишка
- Защита IP65 от прах и вода
- Размери: 15.6 mm x 60,5 mm
- Тегло: 16,8 g
- В комплекта: Фенер, кабел, ринг за ключодържател, клипс, каишка

	Режими:	Ултраблъск	Слаб	Среден	Силен
XP-G3 6500K, Студена бяла светлина		2 лумена	20 лумена	360->100 лумена	650->100 лумена
		30 часа	8 часа	1.5+95 минути	1.5+75 минути
		1080 кандела ->109 метра			
Nichia 219c 5000K Неутрална светлина, 90+ CRI		2 лумена	15 лумена	260->100 лумена	450->100 лумена
		32 часа	10 часа	1.5+120 минути	1.5+90 минути
		850 кандела ->90 метра			

Управление:

1. Натискане и задържане светва на 100% докато задържате
2. Двойно натискане – включва постоянно, по подразбиране най-ниския режим
3. Задържане на бутона сменя режимите (4 нива на яркост)
4. Изключване от всеки режим: натискане и задържане за 0.3 секунди
5. Ако фенерът е работил на един режим над 3 минути, изключването е само с натискане
6. Ако фенерът е работил на един режим над 3 минути, режимът се запомня и следващото включване ще е на този режим
7. Мигащ режим – три клика независимо дали е включен и на кой режим

Зареждане:

Отворете гуменото капаче и заредете чрез приложения кабел. Докато зарежда светлината е мигаща синя, когато батерията е пълна, индикаторът става постоянно син. Зареждане: до 90 минути, Фенерът се самоизключва, когато батерията стане 2.4 Волта. Фенерът предупреждава когато има нужда от презареждане: индикаторът става червен по време на работа. Натиснете бутона, ако желаете да изгасите индикатора.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**

Управление:

1. Натискане и задържане светва на 100% докато задържате
2. Двойно натискане – включва постоянно, по подразбиране най-ниския режим
3. Задържане на бутона сменя режимите (4 нива на яркост)
4. Изключване от всеки режим: натискане и задържане за 0.3 секунди
5. Ако фенерът е работил на един режим над 3 минути, изключването е само с натискане
6. Ако фенерът е работил на един режим над 3 минути, режимът се запомня и следващото включване ще е на този режим
7. Мигащ режим – три клика независимо дали е включен и на кой режим

Зареждане:

Отворете гуменото капаче и заредете чрез приложения кабел. Докато зарежда светлината е мигаща синя, когато батерията е пълна, индикаторът става постоянно син. Зареждане: до 90 минути, Фенерът се самоизключва, когато батерията стане 2.4 Волта. Фенерът предупреждава когато има нужда от презареждане: индикаторът става червен по време на работа. Натиснете бутона, ако желаете да изгасите индикатора.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**