


- Материал на корпуса: Титан
- Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C
- Батерия: 260 мач литий-полимер, Зареждане с USB-C за 70 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват
- Включен дълбок клипс
- Защита IP65 устойчивост на атмосферни влияния
- Размери: 57.3 мм x 15.6 мм
- Тегло: 24.7 гр
- В комплекта: Фенер, кабел, клипс

	Режими:	Ултралсаб	Слаб	Среден	Силен
<b>XP-G3</b> 6500K, Студена бяла светлина		2 лумена	20 лумена	360 лумена	650 лумена
		30 часа	8 часа	1.5 + 95 минути	1.5 + 75 минути
		1080 кандела -> 109 метра			
<b>Nichia 219c</b> 5000K Неутрална светлина, 90+ CRI		2 лумена	15 лумена	260 лумена	450 лумена
		32 часа	10 часа	1.5 + 120 минути	1.5 + 90 минути
		850 кандела -> 90 метра			

- Материал на корпуса: Титан
- Диоди: Cree XP-G3 или Nichia 219C
- Батерия: 260 мач литий-полимер, Зареждане с USB-C за 70 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват
- Включен дълбок клипс
- Защита IP65 устойчивост на атмосферни влияния
- Размери: 57.3 мм x 15.6 мм
- Тегло: 24.7 гр
- В комплекта: Фенер, кабел, клипс

	Режими:	Ултралсаб	Слаб	Среден	Силен
<b>XP-G3</b> 6500K, Студена бяла светлина		2 лумена	20 лумена	360 лумена	650 лумена
		30 часа	8 часа	1.5 + 95 минути	1.5 + 75 минути
		1080 кандела -> 109 метра			
<b>Nichia 219c</b> 5000K Неутрална светлина, 90+ CRI		2 лумена	15 лумена	260 лумена	450 лумена
		32 часа	10 часа	1.5 + 120 минути	1.5 + 90 минути
		850 кандела -> 90 метра			

**Управление:**

- За моментно пускане натиснете наполовина бутона, отпуснете, за да изключите
- За постоянно пускане натиснете бутона напълно
- Режим на превключване: когато светлината е изключена, натиснете наполовина, за да промените режима, и натиснете докрай за да изберете яркостта, от която се нуждаете.
- Изключване: Еднократно натискане

**Зареждане:**

Отвийте капачката на фенера за достъп до USB-C порта и заредете чрез приложеният кабел.

**Внимание:** Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

**Гаранция:** 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

**Вносител:** Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**

**Управление:**

- За моментно пускане натиснете наполовина бутона, отпуснете, за да изключите
- За постоянно пускане натиснете бутона напълно
- Режим на превключване: когато светлината е изключена, натиснете наполовина, за да промените режима, и натиснете докрай за да изберете яркостта, от която се нуждаете.
- Изключване: Еднократно натискане

**Зареждане:**

Отвийте капачката на фенера за достъп до USB-C порта и заредете чрез приложеният кабел.

**Внимание:** Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

**Гаранция:** 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

**Вносител:** Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**