

- Материал на корпуса: Алуминий с HA III анодизация
- Диоди: Cree XP-G2 или Nichia 219C
- Батерия: 600 мач литий-полимер, Зареждане с USB-C за 70 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват
- Включен дълбок клипс
- Защита IPX8 издържа под вода до 2 м до 30 мин
- Размери: 127 мм x 15.7 мм
- Тегло: 41 гр
- В комплекта: Фенер, кабел, клипс

	Режими:	Ултралсаб	Слаб	Среден	Силен
XP-G3 6500K, Студена бяла светлина		0.8 лумена	15 лумена	60 лумена	200 лумена
		56 часа	14 часа	4.5 часа	60 минути
		215 кандела -> 40 метра			
Nichia 219c 5000K Неутрална светлина, 90+ CRI		0.5 лумена	12 лумена	50 лумена	180 лумена
		60 часа	15 часа	5 часа	60 минути
		110 кандела -> 28 метра			

- Материал на корпуса: Алуминий с HA III анодизация
- Диоди: Cree XP-G2 или Nichia 219C
- Батерия: 600 мач литий-полимер, Зареждане с USB-C за 70 минути
- Управление с електронен ключ, Регулиран светлинен поток почти без трептене
- Ергономичен дизайн за добър хват
- Включен дълбок клипс
- Защита IPX8 издържа под вода до 2 м до 30 мин
- Размери: 127 мм x 15.7 мм
- Тегло: 41 гр
- В комплекта: Фенер, кабел, клипс

	Режими:	Ултралсаб	Слаб	Среден	Силен
XP-G3 6500K, Студена бяла светлина		0.8 лумена	15 лумена	60 лумена	200 лумена
		56 часа	14 часа	4.5 часа	60 минути
		215 кандела -> 40 метра			
Nichia 219c 5000K Неутрална светлина, 90+ CRI		0.5 лумена	12 лумена	50 лумена	180 лумена
		60 часа	15 часа	5 часа	60 минути
		110 кандела -> 28 метра			

Управление:

- За моментно пускане натиснете наполовина бутона, отпуснете, за да изключите
- За постоянно пускане натиснете бутона напълно
- Режим на превключване: когато светлината е изключена, натиснете наполовина, за да промените режима, и натиснете докрай за да изберете яркостта, от която се нуждаете.
- Изключване: Еднократно натискане

Зареждане:

Отвийте капачката на фенера за достъп до USB-C порта и зарядете чрез приложеният кабел.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**

Управление:

- За моментно пускане натиснете наполовина бутона, отпуснете, за да изключите
- За постоянно пускане натиснете бутона напълно
- Режим на превключване: когато светлината е изключена, натиснете наполовина, за да промените режима, и натиснете докрай за да изберете яркостта, от която се нуждаете.
- Изключване: Еднократно натискане

Зареждане:

Отвийте капачката на фенера за достъп до USB-C порта и зарядете чрез приложеният кабел.

Внимание: Не гледайте директно в лъча и не го насочвайте към очите на други. Не давайте фенера на деца под 12 години. Фенерът е запечатан: не го отваряйте, защото гаранцията ще отпадне.

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка от касовата бележка. Гаранцията включва дефекти по материалите и сглобката, не включва нанесени щети от неправилно използване или нараняване.

Вносител: Дулотек ЕООД, София, бул.Витоша 188, тел. **089 458 9058**